

Traxter FM608 Soitin

Käyttäjän ohjekirja

1. Esittely

Car MP3 Player on uudentyyppinen kannettava digitaalinen soitin, joka atydellisesti yhdistää musiikin toiston, FM-lähetyksen, nauhoituksen jne.

1.1 Ominaisuudet

- 1) FM-lähetykset
- 2) Kirkas OLED-näyttö, 216 FM-taajutta
- 3) Ladattava akku, Support intelligent charge
- 4) Tukee MP3-, WMA- ja WAV-tiedostoja
- 5) Synkronoitu sanojen näyttö, Lyric (LRC-tiedosto)
- 6) Täysin yhteensopivan auton stereojärjestelmän kanssa
- 7) Sisään rakennettu FM-viritin
- 8) Tukee FM-lähetyksen nauhoitusta
- 9) Sisään rakennettu flash-muisti
- 10) Hold-kytkin estämään virhepainallukset
- 11) Sisään rakennettu Mini USB portti
- 12) Firmware päivitys

1.2 Toiminnot ja näppäimet

(? ?)

2. Perustoiminnot

2.1 Akku

Lataaminen: Voit ladata akun kytkemällä laitteen USB-kaapelin avulla tietokoneeseen tai tupakansytyttimen adapterilla autossa. Ladattaessa autossa Car MP3 toimii kuten mainitaan kohdassa "3. Car MP3 Player:in käyttö"

Huomaa: Kun lataat adapterin kautta, pidä Car MP3 Player:ssa virta päällä, koska muutoin se ei lataa! Ota huomioon seuraavat asiat akun käytössä:

- 1) Aluksi lataa ja pura akku täysin 2-3 kertaa varmistaaksesi akun parhaan kestoian.
- 2) Akku on ongelmajäte ja tulella se voi räjähtää.
- 3) Älä pura laitteesta mitään osia. Takuu on voimassa vain käytettäessä valtuutettua huoltoa.

2.2 Virta päälle/pois On/Off

Virran kytkemiseksi Car MP3 laitteeseen paina **näppäintä. Car MP3 Player näyttää MUSIC-valikon virran kytkemisen jälkeen. Virran katkaisemiseksi paina** -näppäintä kahdesti yli 5 sekunnin ajan tai käytä OFF-kytkintä.

Car MP3 Player katkaisee virran automaattisesti, jos mitään toimintaa ei käytetä tiettyyn, etukäteen määrättyyn aikaan mennessä (Katso kohdasta "3.5 ASETUKSET (SETTINGS→ B. Idle shutdown)").

3. Car MP3 Player:in käyttö

Car MP3 Player:issa on seuraavat valikot: SKIP FOLDER, PLAY MODE, EQ, DELETE, SETTINGS, MUSIC, RECORD TRACKS, MICROPHONE, FM RADIO, and LOCK. Toiminnot ja asetukset ovat seuraavat:

- Paina **Mode-näppäintä** ja saat päävalikon.
- Paina **/**-näppäintä ja valitse valikosta haluttu toiminto.
- Paina **Mode-näppäintä** ja sillä tallennat/vahvistat, tai joissakin tapauksissa käytä **-näppäintä vahvistamiseen.

3.1 SKIP FOLDER

- Paina Mode-näppäintä, valitse SKIP FOLDER, paina Mode tallentaaksesi, OLED näyttää kaikki urat tai kappaleet.
- Paina **/** ja valitse laulu/ura jota haluat kuunnella
- Paina ** vahvistaaksesi valinnan
- Paina Mode ja palaat SKIP FOLDER-valikkoon
- Paina ** ja pääset MUSIC-valikkoon

3.2 PLAY MODE

- Paina Mode-näppäintä, paina**/** ja valitse PLAY MODE, paina Mode-näppäintä
- Paina **/** ja valitse kappaleet/tyyli
- Paina** vahvistaaksesi
- Käytettävissä on 6 soittomuotoa: NORMAL (N), REPEAT (1), REPEAT ALL, SHUFFLE(S), SHUF&REPE(S), INTRO (Pre).

3.3 EQ

Käytettävissä on 6 equalizer-tilaa: NORMAL, ROCK, JAZZ, CLASSIC, POP, ja BASS.

3.4 DELETE

- Paina Mode-näppäintä ja valitse DELETE-valikko, paina **/** ja valitse missä poistettava tiedosto sijaitsee: Music, Voice and Exit.
- Paina Mode-näppäimellä esiin alavalikko, paina **v+/v-** näppäimiä ja valitse YES tai NO.

- Valitse YES, ja paina **-näppäintä poistaaksesi, OLED näyttää SUCCESSFUL ja poisto onnistui
- Valitse NO, paina Mode-näppäintä valitaksesi, kunnes löydät poistettavan.
- Valitse Exit, paina Mode-näppäintä ja palaat DELETE-valikkoon.

3.5 SETTINGS

- Paina Mode ja pääset päävalikkoon, valitse SETTINGS-valikko, paina Mode ja vahvistat
- Paina **/**-näppäintä ja valitse yksi kappale (alavalikko), paina Mode-näppäintä vahvistaaksesi ja palaat SETTINGS-valikkoon.

SETTINGS-valikossa voit asettaa seuraavat erät:

A. Language

Näytön ja sanoitusten kieli: englanti, saksa, ranska, espanja, portugali, italia, hollanti, puola, ? ? ? ?. Kuitenkin Car MP3 Player tukee vain englantia ja ? ? ? ?.

B. Idle shutdown

Car MP3 Player katkaisee virran automaattisesti, jos se on käyttämättömänä tietyn ajan: Disable, 2 Min, 5 Min, 10 Min, and 15 Min. "Disable" tarkoittaa, ettei automaattista katkaisua käytetä.

C. Information

VER: 2.610.613

INT: 256 MB (vaihtoehtoinen, koko voi olla 128MB, 256MB, 512MB, 1GB)

Free: 208 MB

D. Backlight (Screen savings)

Car MP3 Player käynnistää näytönsäästäjän, jos mitään toimintaa ei ole ajassa, joka voidaan asettaa: 5, 10, 20, 30, 40, 50 sekunniksi ja 8. Paina **-näppäintä ja poistunäytönsäästön asetuksista. "8" merkitsee, että näytönsäästöä ei käytetä.

E. RECORD

Paina **/** ja valitse kohde, ja paina ** joka vaihtaa kohteen.

Source: Valitse nauhoituksen kohde MIC, FM-nauhoitus ja Line in.

Encoder: Aseta encoder kuten IMADPCM, MSADPCM tai PCM.

Channel: Aseta kanavan mukaan Stereo tai Mono.

Huomaa: Kanava voidaan asettaa monoksi vain, jos se "MIC".

Device: Sisäinen

Sample: Aseta näytteenotto: 8000Hz, 11025Hz, 16000Hz, 22050Hz tai 32000Hz.

Bitrate: _PS

Mode: ALBUM, SONG

Exit: Paina ** ja palaat RECORD-kappaleeseen

F. CANCEL

Paina Mode-näppäintä ja palaat SETTINGS-valikkoon.

Paina **-näppäintä ja palaat Music-valikkoon

3.6 MUSIC

- Play/Pause/Stop: Toista/Tauko/Seis

Paina ** ja toista ura

Paina ** uran toistoon tulee tauko

Pida **-näppäintä toiston lopettamiseksi toisto/tauco-tilassa

Huomaa: Car MP3 Player voi käyttää 480 kappaletta/nauhoitettua tiedostoa.

- Taakse/Eteen: Pida ** / **-näppäintä ja kelaa nopeastitaakse tai eteen toisto/tauco/seis-tilassa.
- Uran valinta: Paina ** /** ja valitse ura toisto/tauco/seis-tilassa .
- Äänen voimakkuuden säätö: Paina **v+/v-** .
- Sanoituksen näyttö: Car MP3 Player etsii automaattisesti sanoitustiedostoa (LRC muodossa, voit luoda itse, ladata internetistä jne.).

1) Kopioi musiikkiura ja sanoitustiedosto (LRC format) samaan kansioon.

2) Varmista, että sanoitustiedoston nimi on sama kuin musiikkiuran, muutoin sanoitus ei näy näytöllä

3) Sanoitus näkyy synkronoituna Track Info / Lyric Shows-alueella soiton aikana.

3.7 FM RADIO

Car MP3 Player osaa vastaanottaa ja nauhoittaa FM-ohjelmia FM RADIO-valikon mukaisesti.

Pida Mode-näppäintä valitaksesi "Radio", "Scan", "Store", "Erase", "Record" ja "Exit" under FM RADIO-valikossa.

Toiminnot ovat seuraavat:

1) **Radio:** Vaihda kanavaa painamalla **/**-näppäintä, jos tallennettuna on enemmän kuin yksi kanava. Paina **v+/v-** näppäintä äänen voimakkuuden säätämiseksi.

2) **Scan:** Car MP3 Player voi tallentaa enintään 30 kanavaa.

Automatic Scanning: Paina automaattinen skannaus Scan-tilassa, Car MP3 Player tallentaa kanavat löytöjärjestyksessä.

Manual Scanning: Paina ** /** näppäintä ja etsi kanava 0.1MHz askelin ylös/alas vastaanotto-tilassa.

3) **Store:** Paina ** ja tallenna kanava(t), OLED näyttää "Station Saved".

4) **Erase:** Paina ** ja poista kanava luettelosta, OLED näyttää "SUCCESSFUL"

5) **Record:** Paina ** ja nauhoita FM-ohjelma. OLED näyttää nauhoituksen, tiedosto on WAV-muotoa. Paina ** uudelleen tauon pitämiseksi, paina Mode-näppäintä lopettaaksesi.

6) **Exit:** Paina ** -näppäintä ja palaat MUSIC-valikkoon.

Huomaa: Car MP3 Player etsii ja tallentaa kanavat automaattisesti, kun ensimmäisen kerran valitset FM RADIO-valikon. Kuulokkeen johtoa voi käyttää antennina, kytke se Car MP3 Player:iin ja etsintä voi tehostua.

3.8 LOCK

Tämä toiminto lukitsee näppäimet ja estää niiden tahattoman käytön.

- Paina Mode-näppäintä, valitse LOCK-valikko, paina Mode-näppäintä jälleen niin vahvistat valinnan. Kaikki näppäimet on lukittu ja OLED näyttää lukitus-tilan.
- Näppäinten vapauttamiseksi vapauta LOCK-kytkin. Paina mitä tahansa näppäintä, OLED näyttää lukon kuvan, paina **/** ja valitse YES ja sitten paina Mode. Lukon kuva häviää.

4. Muuta

4.1 Huomioita

1. "F***. WAV" –tiedosto on soittimen tallentaman tiedoston nimi.
2. On suositeltavaa, että systeemitiedostoa "SETTINGS.DAT" ei poistettaisi soittimen juurihakemistosta, koska se tallettaa asetukset. Jos tiedosto poistetaan, palautuvat alkuperäisasetukset.

4.2 TRAN Lähetys

Car MP3 Player voit lähettää soittamaansa musiikkia FM radioille, joten voit kuunnella soittimessa olevaa musiikkia mistä tahansa FM-radiosta.

- **FM-lähettimen käyttö** (esim. autoradiossa)

- 1) Avaa auton FM-radio ja aseta taajuudeksi jokin välillä 88MHz ~ 108MHz. (Valitse taajuusalue jolla ei ole lähetettävää ohjelmaa häiriöiden estämiseksi)
- 2) Kytke kuulokkeet Car MP3 Player-soittimeen (toimivat antennina). Kun olet MUSIC menussa, paina Mode siirtyäksesi lähetystoimintaan. Soittimeen ilmestyy lähettimen kuvake.
- 3) Paina Play-nappia soittimessa ja säädä lähetystaajuus **v+/v- -näppäimillä** samaksi kuin vastaanottavassa radiossa.
- 4) Nyt voit kuunnella musiikkia radion kautta.
- 5) Katso osasta "3.1 MUSIC" musiikin soittotoiminnoista. Säädä soiton voimakkuun vastaanottavasta radiosta.

- **Poistu FM-lähetystilasta:** Paina Hold -näppäintä

Huomaa: Kuulokkeet toimivat antennina

4.3 Ominaisuudet

Mitat	67mm x41.5mm x 17.5mm
Nettopaino	n. 48.5g
OLED	Di-kromaattinen OLED (128 X 64 pikseliä)
Kapasiteetti	128MB ~ 1GB
Virtalähde	Litium-akku, USB-portti tai laturi
Kuulokeliitäntä	3.5", 11mW + 11mW, 32ohm
MP3	8Kbps ~ 320Kbps
WMA	32Kbps ~ 192Kbps
FM Lähetys	88MHz ~108MHz, <10mW, etäisyys: 5m
FM-radio vastaanotto	76MHz ~ 108MHz
Tallennettavat kanavat	30
Tiedostomuodot	MP3, WMA, WAV
Toiston taajuusalue	20Hz ~ 20KHz
Häiriöetäisyys	>80dB
Toimintalämpötila	-10°C ~ 55°C
Säilytys- ja siirtolämpötila	-40°C ~ 70°C
Suhteellinen kosteus	20% ~ 90% (40°C)
Ilmanpaine	86 KPa ~ 106 KPa
Kielet	English, Simplified Chinese
Tietokone	IBM PC, Compatible Notebook or Mac with USB port
Käyttöjärjestelmät	Windows 98/98SE/Me/2000/XP/Server 2003, Mac OS alk.10.2, Linux alk. 2.4.2

4.4 FAQ

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytössä, katso ratkaisuja alla olevasta taulukosta.

Laite ei käynnisty	Virta vähissä tai loppu
Virta katkeaa pienen ajan kuluttua virran kytkemisestä	Virta vähissä
Ääntä ei kuulu	Äänenvoimakkuus on nollassa Kuulokkeet eivät ole hyvin kiinni liitännässä
Näppäimet eivät toimi	HOLD-näppäin on päällä
Soitin ei kytkeydy tietokoneeseen	Ajuria ei ole asennettu 98/98Se-käyttöjärjestelmässä. USB-kaapeli ei ole oikein kiinni tietokoneessa tai se on vioittunut
Tiedostoja ei voi siirtää	Kts. edellinen kohta. Soittimen muistitila on täynnä. Formatoi tai tyhjennä soittimen muisti.
Ei voi äänittää	Soittimen muistitila on täynnä.