

Käyttöohje Traxter GameTrax Classic

- **Kiitokset ja onnitelut hyvästä ostoksesta**
- **Lue käyttöohjeet tarkasti ennen soittimen käyttöönottoa.**
- **Oikeudet muutoksiin pidätetään.**

Tämä MP4-soitin on uuden sukupolven kannettava laite, joka tukee useita tiedostomuotoja, kuten MP3, WMA, WMV (audio), ASF (video), WAV. Sen täydellinen äänenlaatu, korkea luotettavuus ja hieno muotoilu tekevät siitä mestariteoksen. Soittimen tehtävä on viihdyttää sinua digitaalisessa ajassamme.


Erikoisominaisuudet

- ASF-videotoiminto, Video -ja Still-kamera, JPEG—kuvien katselutoiminto. Sanelin sisäänrakennetulla mikrofonilla.
- Stereo FM-radio muistipaikoin, liikkuvan kuvan ja musiikin digitointi AV-liitännästä
- Peli, kalenteri ja Ebook-toiminnot
- Tyylikäas muotoilu, jossa on kiinnitetty paljon huomiota käyttömukavuuteen.
- Tukee useita äänenpakkausmuotoja MP3, WMA ja WAV sekä kuvatiedostoja JPG ja ASF-videotoisto Ajurivapaa USB-muisti. Soitin näkyy tietokoneellasi "siirrettävänä levynä" ilman ajureita (Windows 2000 ja uudemmat).
- 6 esiasennettua taajuuskorjainasetusta (Normal, Bass, Rocks, Pops, Classic, Jazz)
- Useita toistotiloja: Normal, Repeat One (toistaa yhden tiedoston kerran), Repeat All (toistaa kaikkia tiedostoja jatkuvasti), Random (toistaa tiedostoja satunnaisesti)
- Graafinen valikko on hauska ja helppokäyttöinen.



1. Hallintatoimintojen paikantaminen

Ulkomuoto ja näppäimet



1. Peruutus/Cancel
2. Select/Valinta
3. Mode/M
4. Toisto 
5. Toistovalinta


6. POWER ON/OFF

7. Edellinen raita/Taaksepäin kelaus 
8. Seuraava raita/Eteenpäin kelaus 
9. Reset-nappi

Akku

Akun tilanilmaisimen palkit vähenevät, kun varaus laskee. Kun kaikki palkit ovat kadonneet, on varaus hyvin alhainen, ja akku on syytä ladata.

2. Peruskäyttö

- Laitteen käynnistyminen
Laitte käynnistyy painamalla POWER-nappia n. 5 sekuntia. Laite siirtyy toimintovalikkoon. Jos laite ei käynnisty, varmista, että akun varaus on kunnossa ja tarvittaessa lataa akku.
- Valikkoon siirtyminen
Päävalikkoon pääsee **Peruutus**-näppäimen painalluksella mistä tahansa toiminnosta. Edelliseen valikkoon palataan Cancel-napilla.
- Toimintojen selaus
Nelinäppäimen vase/oikea -nuolisuunnilla siirrytään toimintojen välillä. SELECT-näppäin valitsee toiminnon
- Toisto ja pysäytys
Paina -näppäintä.

3. Näppäinten toiminnot

- 3.1 Käynnistä/Toista/Tauko/Pysäytä
- 3.2 Siirtyminen pää- tai alavalikkoon
- 3.3 Virran kytkeminen päälle tai pois
- 3.4 Äänenvoimakkuuden säätö ja valikoissa siirtyminen
- 3.5 Seuraavaan siirtyminen tai pikakelaus
- 3.6 Edelliseen siirtyminen tai taaksepäinkelaus



4. Musiikin toistaminen

Musiikki sijaitsee soittimen muistin MP3-kansiossa, johon musiikki siirretään

• Peruskäyttö

- 1) Kytke kuulokkeet.
 - 2) Aseta virta päälle (soitin käynnistyy).
- Siirry musiikkitilaan valitsemalla AUDIO-tila.
- 3) Kappaleen valitseminen
- Vaihda kappaletta ylös-alas-näppäimillä.
- Aloita musiikin toisto ►||-näppäimellä.

• Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1) Musiikin toisto on käynnissä
- 2) Paina MODE-näppäintä niin monta kertaa, että äänenvoimakkuuden symboli Mode: Volume tulee ruudun vasempaan alareunaan.
- 3) Säädä äänenvoimakkuus ylös-alas nuolinäppäimillä

• Taajuuskorjain

- 1) Musiikin toisto on käynnissä
- 2) Paina MODE-näppäintä niin monta kertaa, että EQ-symboli tulee ruudun vasempaan alareunaan.
- 3) Valitse taajuuskorjaimen haluttu äänitila ylös-alas-näppäimillä

5. Tallentimen käyttö

Laitteella voidaan digitoida ääntä ja liikkuvaa kuvaa muistiin AV IN-portin kautta tai sisäisellä mikrofonilla. AV-sisäntulossa voidaan äänittää myös musiikkia stereona. Varmista, ettei akun varaus ole alhainen.

• Tallennuksen aloittaminen.

- 1) Siirry päävalikon REC-toimintoon
- 2) Valitse äänitystila:
AV IN – Liikkuvan kuvan ja äänen digitointi AV-sisäntulosta (johto pakkauksessa. Keltainen RCA on kuva, valkoinen ja punainen äänen vasen ja oikea kanava)
MIC REC – sanelin sisäisellä mikrofonilla
LINE IN REC – musiikin äänitys AV-sisäntulosta (RCA-liittimet valkoinen ja punainen)
- 3) Siirry äänitystilaan SELECT-näppäimellä.
- 4) Aloita äänitys SELECT-näppäimellä. Sekuntikello näyttää kuluneen tallennusajan.
- 5) Lopettaaksesi tallennus, paina SELECT-näppäintä uudelleen.

6. Äänitysten toistaminen

- 1) Siirry päävalikkoon
- 2) Valitse Video tai Audio, siirry tilaan select-näppäimellä.
- 3) Vaihda äänitystiedostoa ylös-alas-näppäimillä.
- 4) Aloita toisto ►||-näppäimellä.

7. Kuvien katselminen

Kuvat tallennetaan JPG-muodossa soittimen muistin DCIM/100MEDIA-kansioon, johon myös laitteella otetut valokuvat ja videotalleenteet sijoitetaan.

- 1) Siirry päävalikosta PHOTO-tilaan.
- 2) Selaa tiedostoja ylös-alas-näppäimillä.
- 3) Avaa kuva ►||-näppäimellä.
- 4) Cancel-näppäimen painallus vie takaisin päävalikkoon.

8. Videon kuvaaminen

Siirry videokuvaustilaan päävalikosta valitsemalla VIDICON select-näppäimellä. Näyttöön tulee kuvattava videonäkymä.

Zoomaus tapahtuu nelinäppäimen vasemmalle-oikealle –näppäimellä. Suurennessuhde näkyy ruudun keskellä. 4-kertainen digitaalinen zoomaus on maksimi.

Valituksen säätö suoritetaan nelinäppäimen ylös-alas-suunnilla. Minimiarvo on –0.3V ja maksimi +1.05.

Lisävalinnat: Paina SELECT-näppäintä ja lisävalikko ilmestyy.

Valkotasapainon säätö/White Balance: Paina oikealle nelinäppäintä ja valintaan tulee: Auto (automaattinen), Daylight (päivänvalo), Cloudy (pilvinen), Ince (sisätila) ja Fluorescent (keinovalo). Suosittelemme Auto-asentoa.

Video Effects/Videoefektien valinta: Sepia (seepia), B/W (mustavalko), Negative Art (käänteiset värit) ja Normal.

Poistu valikosta painamalla Cancel.

9. Still-kuvien ottaminen

Siirry stillkuvaustilaan päävalikosta valitsemalla CAMERA select-näppäimellä. Näyttöön tulee kuvausnäky.

Zoomaus tapahtuu nelinäppäimen vasemmalle-oikealle -näppäimellä. Suurennessuhde näkyy ruudun keskellä. 4-kertainen digitaalinen zoomaus on maksimi.

Valotuksen säätö suoritetaan nelinäppäimen ylös-alas-suunnilla. Minimiarvo on -0.3V ja maksimi +1.05.

Lisävalinnat: Paina SELECT-näppäintä ja lisävalikko ilmestyy.

Size/kuvakoko: Valitaan kuvan koko 640x480 ~ 1280x1024. Huomaa, että suurempi kuva vie runsaasti muistia.

Quality/kuvan laatu: Valinnalla säädetään kuvan pakkaus ja laatu. Super, Fine ja Normal. Super on paras laatu ja se vie eniten muistia.

Valkotasapainon säätö/White Balance: Paina oikealle nelinäppäintä ja valintaan tulee: Auto (automaattinen), Daylight (päivänvalo), Cloudy (pilvinen), Ince (sisätila) ja Fluorescent (keinovalo). Suosittelemme Auto-asentoa.

Picture Effect/Kuvaefektin valinta: Sepia (seepia), B/W (mustavalko), Negative Art (käänteiset värit) ja Normal.

Scene mode/kuvaustila: Night (yö) ja Day (päivä).

Snap mode/laukaisintila: Snapsingle (yksi otos), Snapmulti (sarjaotos) ja Snapself (itselaukaisin = 10 sekunnin vitkalauslaisin)

Cancel poistuu valikosta.

10. FM-radion käyttö

Siirry radion kuuntelutilaan valitsemalla FM päävalikossa. Huomioi, että laite käyttää kuulokejohtoa antennina, ja radiota ei voi kuunnella ilman kuulokejohtoa.

Näyttöön tulee toimintovalikko

FREQ ADJ - Säädä oikealla näkyvää taajuutta vasen/oikea -nuolinäppäimillä

SAVE FM - Selaa muistipaikka vasen/oikea -nuolinäppäimillä ja paina SELECT ja radiokanava tallentuu muistin

SEL FM - Selaa muistipaikka vasen/oikea -nuolinäppäimillä ja valitse haluttu asema SELECT-näppäimellä

SEARCH - valitse SELECT ja laite etsii seuraavan radiokanavan. Uusi painallus siirtyy seuraavaan

STE/MONO - valitse joko stereo- tai monovastaanotto vasen/oikea -nuolinäppäimillä.

Poistu radiotoiminnosta painamalla Cancel.

11. E-book-toiminto

Tukee .TXT-tekstitiedostoja. Tiedostot tallennetaan soittimen TXT-hakemistoon. Toiminto on erityisen kätevä esim. puhelinluetteloiden, aikataulujen ym. tekstimuotoisten listojen mukana pitoon ja tarkasteluun.

1) Tekstien selaus

Siirry päävalikosta ACCESSOR/IES-tilaan ja valitse EBOOK-toiminto listasta select-näppäimellä
Selaa sivuja ylös-alas-näppäimillä.

Valitse haluttu tiedosto ►-näppäimellä.

Sivulla liikutaan ylös-alas -näppäimillä.

12. Järjestelmän asetukset

Siirry päävalikosta valitsemalla SETUP

Määritykset saattavat vaihdella firmware-version mukaan.

• Parametrien selitykset

1. Time - Asettaa ajan ja päivämäärän äänitetyille tiedostoille. Kun Päivämäärä näkyy, voit muuttaa sitä painamalla Select jolloin arvon tausta muuttuu siniseksi. Arvoa muutetaan Nelinäppäimen ylös-alas-näppäimillä. Nuolinäppäimet oikealle ja vasemmalle siirtyvät arvojen välillä. Muutettava arvo on sinitaustalla.
2. Speaker - kaiutin voidaan määrittää olemaan päällä tai pois. Samassa toiminnoissa säädetään näppäinäänet on/off
3. Language - Kielen valinta. Oletuskieli on englanti. Jos valitse väärin kielen ja teksti muuttuu ei-ymmärretyksi, kielen valinta löytyy vasemman sarakkeen kolmanneksi ylimmästä painikkeesta.
4. Storage - valitaan käytettävä muisti. NANFLASH on laitteen sisäinen muisti, CARD on muistikortti ja PC-DEVICE valitaan, jos laitetta halutaan käyttää siirrettävänä USB-muistina.
5. TV Out - Valitaan kuvamuoto ja missä kuva näytetään. TV-PAL antaa kuvanäkymän TV Out-liitäntään joten kaikkia soittimen toimintoja, mm. videoiden katselua voidaan suorittaa TV-ruudulla. TV NTSC on Suomessa harvemmin käytetty kuvamuoto. LCD on laitteen oma näyttö.
6. Default - palauttaa tehdasasetukset kaikkiin asetuksiin. Valitaan nuolinäppäimillä YES ja painetaan Select jolloin asetukset palautetaan.
7. Auto power off- virraansäätötila: Never (laite aina päällä), 3,15 ja 30 minuutin odotusaika ennen kuin virta suljetaan jos laitetta ei käytetä.
8. Format storage - muistin alustus eli tyhjennys. Valitaan tyhjennettävä muisti (NANFLASH - sisäinen muisti) ja

CARD (korttimuisti). VAROITUS: tämä toiminto poistaa kaiken tallennetun sisällön muistista, joten ole varovainen. Soittimen toimintoihin alustus ei vaikuta, vain musiikki, kuvat ym. poistetaan.

13. USB-muisti

Soitin tukee tavallista USB-levy-toimintoa käyttöjärjestelmissä Win 98 eteenpäin (tarvitsee ajurin). Win 2K ja uudemmat (ajurivapaa). Mac OS 10.3 ja uudemmat, Linux Redhat 8.0 ja uudemmat. Soitin voi käyttää USB-virtaa lataukseen.

14. Ohjelmistopäivitys

Soitin tukee ohjelmistopäivityksiä erikseen PC:lle asennettavien työkalujen avulla.

Varoitus!

- *Ohjelmistopäivitys on toimenpide soittimen suorituskyvyn parantamista ja optimointia varten, vaikka ohjelmisto toimisikin ilman päivitystä, eikä sen normaalissa käytössä ilmenisi ongelmia. **Ohjelmistopäivitys tehdään AINA omalla vastuulla ja takuu ei kata mahdollisesti koituvia vaurioita***
- *Väärin suoritettu päivitystoimenpide voi aiheuttaa soittimeen toimintahäiriöitä. Ohjelmistopäivitykset ovat ohjelmoitu nimenomaan tätä soitinta varten, eivätkä ne ole yhteensopivia minkään muun sarjan soittimien kanssa. Muut ohjelmistot eivät myöskään ole yhteensopivia tämän soittimen kanssa.*

15. SD-muistikortin käyttö

Siirry päävalikon SETUP valikkoon ja valitse käytettäväksi muistiksi CARD (kts. 12.3)

16. Muut toiminnot

• **Tiedostojen poistaminen**




Tiedostoja voi poistaa niitä vastaavissa tiloissa. (Musiikkitiedostot musiikkitilassa jne.)

- 1) Soitin stop-tilassa.
- 2) Valitaan poistettava tiedosto nuolinäppäimellä ja painetaan Select
- 3) Alavalikosta valitse *Delete One (poista yksi)* tai *Delete All (poista kaikki)*
- 4) Paina select-näppäintä.

HUOMI! *Delete All*-toiminto poistaa kaikki tilaa vastaavat tiedostot kyseisestä kansioista. (Esim. *Delete All* musiikkitilassa, poistaa kaikki musiikkitiedostot kansioista, mutta äänitykset pysyvät tallella.)

Poistaessasi tiedostoja tietokoneella, muista poistaa laite koneesta oikein, ennen, kuin vedät USB-johdon irti. Muuten tiedostot eivät välttämättä poistu.

• **Replay (audio-alavalikko)**

- 1) Kappaleen soidessa
- 2) Paina toistonäppäintä numero 5.
- 4) A-B Replay-ikonissa alkaa vilkkua A-kirjain, valitse A-kohta -näppäimellä.
- 5) B-kirjain alkaa vilkkua, valitse B-kohta -näppäimellä (voit vaihtaa takaisin A-kohdan valintaan -näppäimellä)
- 6) A- ja B-kohtien väli toistuu. Voit keskeyttää A-B toiston **M**-näppäimellä tai valita uuden.

17. Ongelmienratkaisu

Ei virtaa

- * Tarkista, onko akku liitetty oikein
- * Tarkista, onko soitin kytketty päälle (POWER-näppäintä painettu n. 5 sekuntia ja sininen valo palaa laitteen vasemmassa ylänurkassa)

Kuulokkeista ei kuulu mitään

- * Tarkista, ettei äänenvoimakkuus ole nollassa ja kytke kuulokkeet kunnolla kiinni
- * Tarkista, onko kuulokkeiden liitin likainen.
- * Korruptoituneet MP3-tiedostot saattavat aiheuttaa staattisen äänen, ja ääni saattaa katketa.

Kirjaimet ovat korruptoituneet

- * Tarkista, onko oikea kieli asetettu.

Radiolähetys on heikko

- * Säädä soittimen ja kuulokkeiden asentoa
- * Sammuta kaikki sähkölaitteet soittimen lähetyviltä
- * Kuulokkeita pitää käyttää antennina

Tiedostonsiirto epäonnistuu

- * Tarkista, onko USB-kaapeli vioittunut, tai kytketty kunnolla.
- * Tarkista, onko ajuri asennettu oikein
- * Tarkista, onko muisti täynnä.