

Traxter 623 DIGITAALINEN MP3-SOITIN

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

JOHDANTO

Kiitos valinnastasi korkeatasoiseen OLED MP3-soittimeen. Se on minikokoinen kannettava musiikkisoitin, jossa yhdistyvät täydelliset äänitys- ja toistoratkaisut taskukoossa perustuen innovatiiviseen tekniikkaan ja ominaisuuksiin.

Huomaa ennen käyttöönottoa:

Tämän käyttöohjeen avulla voit aloittaa nopeasti, opiskella yksityiskohtaiset ominaisuudet, liittymät ja käyttöohjeet. Lue käyttöohje ensin ja sitten osaat käyttää laitetta tehokkaasti.

Vakuutamme, että tämän ohjeen sisältö on oikeaa ja riittävää toistaiseksi. Kuitenkin varaamme mahdollisuuden muutoksiin ilman varoitusta ennakkoon.

Maahantuoja on yksinoikeus tähän ohjekirjaan ja tekijänoikeusrikkomukset missä muodossa tahansa johtavat oikeudellisiin seurauksiin.

TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu huolella kaikkiin ohjeisiin välttyäksesi vahingoilta ja vahingoittamasta laitetta.

- Älä avaa laitetta äläkä yritä korjata sitä itse. Lähetä se tarvittaessa valtuutettuun huoltoon.
- Älä käytä tätä laitetta määräyksien tai lakien perusteella kielletyllä alueella tai olosuhteissa.
- Älä käsittele laitetta kosteassa tai märillä käsillä ja pidä loitolla vedestä.
- Vältä laitteeseen kohdistuvia iskuja ja muita rasituksia.
- Älä käytä laitetta kuumissa tai pölyisissä olosuhteissa.
- Vältä käyttämistä hyvin kuivissa oloissa staattisen sähkön eliminoimiseksi.
- Älä päästä laitetta auringon vaikutuksen alaiseksi eikä muiden lämpölähteiden.
- Varmista yksityiset tietosi asianmukaisesti. Emme vastaa tietojen tuhoutumisesta laitteen toimintakatkon, huollon tai muun syyn takia. Ohjeidenvastaisen käytön aiheuttamista vahingoista emme vastaa emmekä korjaa vahinkoja.
- Vain FAT/FAT16 on tuettu alustuksessa.
- Älä katkaise yhteyttä laitteen ja tietokoneen välillä, kun alustus tai tiedostojen siirto kumpaan suuntaan tahansa on käynnissä. Katko voi aiheuttaa systeemivirheen.

OMINAISUUDET

- minikokoinen, kannettava
- kaksivärinen OLED-näyttö 128 x 64
- USB 2.0 nopea tiedonsiirto, liitä ja käytä
- valinnaiset muistikoot: 128, 256, 512 MB tai suurempi
- tuetut soitto-ominaisuudet: MP2, MP3, WMA, WAV, DRM
- 5 EQ-muotoa, jazz, klassinen, rock, populaari ja normaali.
- FM-stereoradio taajuusmuistilla, FM-nauhoitus automaattisella haulalla.
- Korkeatasoinen äänitys sisäisellä mikrofonilla.
- Monikielinen näyttö ja synkronointi ID3-sanoituksen kanssa.

Sisäänrakennettu, ladattava litium-akku kestää jopa 12 tunnin toiston.

SISÄLTÖ

1 ALOITUS	4	
1.1 Akun lataaminen	4	
1.2 Osat		5
1.3 Liittymien ja säätimien sijainti	6	
2 KÄYTTÖ	7	
2.1 Asennus	7	
2.2 USB-kaapelin irroittaminen	8	
2.3 Virta päälle/pois	9	
2.4 Musiikin toisto	10	
2.5 FM-radion vastaanotto ja nauhoitus	11	
2.6 Äänitys	12	
2.7 Tiedoston poistaminen	13	
2.8 Muistin tiedot	15	
2.9 Järjestelmän asetukset	15	
3 LIITTEET	19	
Erittelyt		19
Ongelmien ratkaisu	20	

1.1 AKUN LATAAMINEN

Laita virta päälle ja kytke USB-kaapelilla laite tietokoneeseen tai verkkovirta-adaptteriin. Laite aloittaa lataamisen automaattisesti. Lataamisen aikana akun merkkivalo palaa. Merkkivalo näyttää täyttä latausta lataamisen loputtua.

1. Akun normaali latausaika on n. 3 tuntia, ylläpitoakku lyhentää akun käyttöikää. Vahingoittumisen välttämiseksi älä koskaan lataa pitempään kuin 12 tuntia.
2. Suojele akkua tulelta, vedeltä ja sähköiskuilta.
3. Lataa akku, kun
 - a. Akun ikoni näyttää tyhjää
 - b. Laite ei käynnisty
 - c. Näppäimet eivät toimi
 - d. Kun akku on käyttämättä useita kuukausia, lataa se ensin täyteen. Akku on ladattava uudelleen vähintään joka toinen kuukausi.

1.2 OSAT

Soitin
Käyttöopas
Asennus-CD
USB-kaapeli
Kuulokkeet
Vaihtovirta-adaptteri, akkulaturi

** Mahdollisista muutoksista laitteisiin tai standardeihin emme ilmoita etukäteen

1.3 NÄPPÄINTEN JA LIITÄNTÖJEN SIJOITUS

1. NÄYTTÖ
2. TOISTA
3. TOIMINTO/VOIMAKKUUS
4. EDELLINEN
5. SEURAAVA
6. A-B/VOL-
7. USB
- 8.
9. KUULOKE
10. VIRTÄ PÄÄLLE/POIS

2.1 ASENNUS

Windows 98/98 SE tarvitsee USB-ajurin asentamisen

1. yhdistä laite USB-kaapelilla tietokoneeseen
2. laita asennus-CD tietokoneeseen
3. seuraa ohjelman antamia käskyjä

Asennuksen aikana tietokone löytää uuden laitteen automaattisesti ja ilmoittaa "USB Mass Storage Device". Voit siirtää MP3-, WMA- ja muita tiedostoja soittimen ja tietokoneen välillä.

2.2 USB-KAAPELIN IRROTUS

Tiedostojen siirron jälkeen irrota USB-kaapeli seuraavasti:

1. kaksoisklikkaa vihreää nuolta Windowsin tehtäväpalkissa
2. valitse USB MASS STORAGE DEVICE ja klikkaa stop
3. paina OK ja irrota kaapeli

2.3 VIRRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS

Virta päälle: paina >| näppäintä 2 sekuntia

Virta pois: paina ja pidä >| näppäintä kunnes kursori pysähtyy ja virta katkeaa.

Kun virta on päällä, laite näyttää soitettavat kappaleet

Paina MENU ja näyttöön tulee päävalikko. Näppäimillä >>| ja |<< voit valita kappaleita
Paina >| laite toistaa tai pitää taukoa uudelleen näppäilyyn asti
Paina ja pidä MENU tai A-B näppäintä voimakkuuden säätämiseksi

2.4 MUSIIKIN TAI ÄÄNITYKSEN TOISTO

Paina MENU ja käytä >>| tai |<< valitaksesi kappaleen tai äänitiedoston
Pitkä kappaleen nimi rullaa näytössä oikealta vasemmalle.
Paina >| ja toisto alkaa.

Näppäinten toiminta musiikin toistossa:

paina >| toiston aikana aiheuttaa tauon ja uudelleen painaminen jatkaa toistoa
paina >>| ja |<< toiston aikana vaihtavat toistettavaa kappaletta
paina ja pidä >>| |<< kelaat nopeasti kappaletta eteen tai taakse
paina A-B toiston aikanakahdesti ja toisto uusiutuu valitulla alueella
paina A-B uudelleen ja uusiutuva toisto loppuu

2.5 FM-RADION VASTAANOTTO JA NAUHOITUS

Korvakuulokkeen johto toimii radion antennina. Käytä kuulokkeita radion kuunteluun – ei laitteen kaiutinta.

MENU tuo päävalikon, >>| |<< valitsee FM

Näppäintoiminnot radiovastaanottoon:

Ensimmäisellä käyttökerralla laite etsii vastaanotettavat taajuudet ja tallentaa ne muistiin automaattisesti.

>| näppäimellä vaihtuu radion haku ja nauhoitus-tila

>>| |<< näppäimillä vaihtuu taajuudet

paina ja pidä MENU- tai A-B näppäintä voimakkuuden säätämiseksi

Käsivalintainen taajuuden haku ja tallennus

Valitse >>|<< näppäimillä tallennettava taajuus ja paina >| siirtyäksesi tallennustilaan: paina >>|<< ja valitse kanavan numero ja paina sitten >| tallentaaksesi (Jos valitset olemassa olevan kanavan numeron, uusi taajuus korvaa entisen)

Kanavien vaihto toimii >>|<< näppäimillä. (Enintään 20 kanavaa mahtuu muistiin)

Nauhoitus FM-radiosta:

Vastaanoton aikana paina ja pidä A-B näppäintä ja FM-radio siirtyy nauhoitustilaan. Paina MENU/A-B ja valitse nauhoitusparametrit ja sitten >| näppäintä. Meneillään olevan lähetyksen nauhoitus alkaa.

Paina A-B ja nauhoitus pysähtyy, nauhoitettu ohjelma tallennetaan muistin FM-kansioon

2.6 SANELUNAUHOITUS

Paina MENU ja valitse >>|<< nauhoitustila, paina uudelleen MENU ja näyttöön tulee alavalikko.

Sisäänrakennettu korkealuokkainen mikrofoni nauhoittaa äänet. >| näppäimellä voit muuttaa asetuksia ja vahvista muutokset painamalla MENU/A-B. Paina MENU/A-B, äänitys loppuu ja se tallennetaan äänitiedostoksi. Äänitiedoston kuunteleminen, kts kpl 2.4 (musiikin toisto)

2.7 TIEDOSTON POISTO

Paina MENU ja valitse >>|<< näppäimillä poistotila ja MENU avaa alavalikon. Paina MENU/A-B ja valitse poistoasetukset ja vahvista painamalla >| Valitse >>|<< näppäimillä poistettava(t) tiedosto(t). Käytä MENU/A-B näppäintä valitaksesi "yes" tai "no" ja paina >| poiston aloittamiseksi.

2.8 MUISTIN TIEDOT

Paina MENU ja käytä >>|<< näppäimiä valitsemaan System Setting-tila. Paina valitun kohdalla MENU ja käytä MENU/A-b-näppäintä valitsemaan asetukset ja vahvista valinta painamalla >|.

2.9 JÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Paina MENU ja käytä >>|<< näppäimiä valitsemaan System Setting-tila. Valitse asetukset ja vahvista painamalla >|.

Ääniefektit: Valitse eri EQ-tilat riipuen musiikkilajista.

Toistotilan asetukset: Toiston aikana voit valita: yksi kappale tai koko soittolista.

Virta-asetukset: Voit asettaa määrätyn ajan, jolloin virta katkeaa.

Kielet: Järjestelmän kieliasetuksissa monikielisessä tilassa järjestelmän kieli on englanti ja lisäksi on tuki ranskalle, saksalle, espanjalle ja italialle. Näillä kielillä kirjoitetut sanoitukset näkyvät näytöllä, ID3 tiedot.

Näytönsäästäjä: aika & kuva-asetukset.

3.1 ERITTELYT

3.2 ONGELMIEN RATKAISU

Laite ei käynnisty	Tarkista, että virta on päällä Tarkista, onko akku ladattu
Ei ääntä	Tarkista äänen voimakkuus Tarkista kuulokkeiden kytkentä Tarkista, onko MP3- tai WMA-tiedosto vahingoittunut tietokoneessa. Vahingoittunut tiedosto ei anna mitään ääntä
Väärä tiedoston nimi näytössä	Tarkista kielen valinta
Heikko FM-signaali	Sammuta lähellä olevat sähkölaitteet. Tarkista kuulokkeiden johto ja sen asento. Se toimii myös antennina.
Tiedosto lataus ei onnistu	Tarkista, onko muisti
Äänitys ei onnistu	Tarkista, onko muisti täynnä.

* Ota yhteyttä myyjääsi, jos edellä mainittujen tarkistusten jälkeen on vielä ongelmia