

Käyttöohje Traxter FM003

Tämä MP4-soitin on uuden sukupolven kannettava laite, joka tukee useita tiedostomuotoja, kuten MP3, WMA, WMV (audio), ASF (audio), OGG, WAV ja AMV (video). Sen täydellinen äänenlaatu, korkea luotettavuus ja hieno muotoilu tekevät siitä mestariteoksen. Soittimen tehtävä on viihdyttää sinua digitaalisessa ajassamme.

Erikoisominaisuudet

- AMV-videotoiminto.
- JPEG-, BMP- ja GIF-kuvienkatselutoiminto.
- Hieno ulkomuoto.
- Tyylikäs muotoilu, jossa on kiinnitetty paljon huomiota käyttömukavuuteen.
- Tukee useita äänenpakkauksimuotoja: MP3, WMA, ASF, OGG ja WAV.
- AMV-videoisto
- Firmware-päivitys
- Uusimmat ohjelmistopäivitykset saatavilla internet-sivuilta
- RF-toiminto (FM-lähetin)
- Voit helposti kuunnella soittimen musiikkia esim. autoradion kautta (Taajuusalue: 87.5 MHz – 108.0 MHz)
- Ajuirivapaa USB-muisti
- Soitin näkyy tietokoneellasi "siirrettävänä levynä" ilman ajureita (Windows 2000 ja uudemmat).
- "Private Space" levytila
- Flash-muisti voidaan jakaa kahteen osaan työkaluohjelmistolla, toisen osan tiedot salataan ja ovat näin ollen ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. Pidä salaisuutesi tallessa.
- Äänitys/Toisto
- Soittimessa on sisäänrakennettu mikrofoni, jolla voi tallentaa WAV-, MP3 ja ACT-muotoja.
- 7 esiasennettua taajuuskorjainasetusta ja 1 käsivalintainen (SRS WOW).
- Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, ja DBB
- Useita toistotiloja
- Normal, Repeat One (toistaa yhden tiedoston kerran), Folder (toistaa kansion kerran), Repeat Folder (toistaa kansiota jatkuvasti), Repeat All (toistaa kaikkia tiedostoja jatkuvasti), Random (toistaa tiedostoja satunnaisesti), Intro (toistaa lyhyen aikaa tiedostoja)
- Virran sammutus
- Uniajastimen tai sammutusajan asettaminen oman mielesi mukaan.
- Graafinen valikko
- Animoitu valikko on hauska ja helppokäyttöinen.

Tiedoksi

- Kiitokset ja onnittelet hyvästä ostoksesta
- Lue käyttöohjeet tarkasti ennen soittimen käyttöönottoa.
- Oikeudet muutoksiin pidätetään.

1. Hallintatoimintojen paikantaminen

- **Ulkomuoto ja näppäimet**
(Kts. englanninkielinen ohjekirja s.4)

1. USB-portti
2. MINI SD-korttipaikka
3. Kuulokeliitäntä
4. Mikrofoni
5. LCD-näyttö
6. päälle/pois



- **Näyttöruutu**
(Kts. englanninkielinen ohjekirja s.5)

1. Bit rate
2. Tiedostomuoto
3. Toistotila
4. Taajuuskorjaimen tila
5. Toiston edenneisyys
6. Soittoaika
7. Seuraavan kappaleen nimi



- **Akku**


Akun tilanilmaisimen palkit vähänevät, kun varaus laskee. Kun kaikki palkit ovat kadonneet, on varaus hyvin alhainen, ja akku on syytä ladata.




2. Peruskäyttö

- Valikkoon siirtyminen
Päävalikkoon pääsee **M**-näppäimen pitkällä painalluksella.
Alavalikoihin pääsee **M**-näppäimen lyhyellä painalluksella.
- Selaus
 ja -näppäimillä
- Eri tiloihin siirtyminen
Siirrytään painamalla **M**-näppäintä päävalikossa halutun tilan kohdalla.

Huomautus: **M**-näppäimen pitkä painallus vie päävalikkoon kaikissa tiloissa. Kun soitin kytketään USB-kaapeliin, se siirtyy USB-tilaan.

- Äänenhallinta
VOL-näppäin aktivoi äänenvoimakkuudenhallinnan. Voimakkuutta säädetään  ja -näppäimillä.

- Käynnistys ja sammutus
Pidä -näppäintä pohjassa n. 2 sek.

6. MENU-näppäin **M**
7. Edellinen raita/Taaksepäin kelaus 
8. Toista/Pysäytä| Käynnistä/Sammuta 
9. Seuraava raita/Eteenpäin kelaus 
10. Äänenvoimakkuuden hallinta (**VOL**) | RF

8. Tämänhetkisen kappaleen nimi
9. Akun varaus
10. Äänenvoimakkuus
11. Kappaleen järjestysluku
12. Kappaleita soitettavassa sarjassa
13. Lyriikka-merkki
14. Kaiuttimen merkki

3. Näppäinten toiminnot

- 3.1 Käynnistä/Toista/Tauko/Pysäytä
- 3.2 Siirtyminen pää tai alavalikkoon
- 3.3 Virran kytkeminen päälle tai pois
- 3.4 Äänenvoimakkuuden tai RF-taajuuden säätäminen
- 3.5 Seuraavaan siirtyminen tai pikakelaus
- 3.6 Edelliseen siirtyminen tai taaksepäinkelaus



4. Musiikin toistaminen

• Peruskäyttö

- 1) Kytke kuulokke et.
- 2) Aseta virtakytkin **ON**-asentoon (soitin käynnistyy).
Siirry musiikkitilaan **M**-näppäimellä.

Aloita musiikin toisto ▶||-näppäimellä.

- 3) Kappaleen valitseminen

Vaihda kappaletta ▶▶- tai ◀◀-näppäimillä.

- 4) Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **VOL**-näppäintä (äänenvoimakkuuden säätöliukuri tulee näyttöön)

Vähennä voimakkuutta ◀◀-näppäimellä

Lisää voimakkuutta ▶▶-näppäimellä

• Taajuuskorjain

- 1) Musiikin toisto on käynnissä
- 2) Paina **M**-näppäintä (siirtyä alavalikkoon)
- 3) Valitse **EQUALIZER** ▶▶- tai ◀◀-näppäimillä
- 4) Siirry taajuuskorjain-valikkoon **M**-näppäimellä
- 5) Valitse asetus ▶▶- tai ◀◀-näppäimillä, ja vahvista **M**-näppäimellä.

• Sanoitusten katseleminen

Tämä soitin tukee LRC-muotoisia lyriikkatiedostoja, jotka saa pyörimään näytöllä soivan musiikin tahdissa.

Lyriikkatiedoston tulee tallentaa samalla nimellä, kuin vastaava musiikkitiedosto. esim. jos musiikkitiedoston nimi on "laulu.mp3", tulee lyriikkatiedoston nimi olla "laulu.lrc".

Sanoitusten näyttäminen

(siirtyy lyriikkatilaan).

- 1) Kappaleen, jolla on vastaava lyriikkatiedosto soi dessa, pidä **M**-näppäintä pohjassa
- 2) Siirry taikaisin musiikin toistotilaan **M**-näppäintä painamalla.
- 3) Selataksesi sanoituksia, paina **VOL**-näppäintä.

5. Sanelimen käyttö

Varmista, ettei akun varaus ole alhainen.
Soittimeen voi tallentaa 99 äänitystä / kansio.

• Äänityksen aloittaminen.

- 1) Siirry päävalikkoon

HUOM!

- Äänityksen tallennuskansion voi asettaa, sanelintilan alavalikosta kohdasta (Local Folder), kun äänitys ei ole käynnissä.
- Jos ruudulla näkyy "Overflow", soittimen muisti on täynnä. Poista muita tiedostoja tilan vapauttamiseksi.
Jos ruudulla näkyy "over record", asetetussa kansiossa on jo 99 äänitystiedostoa. Valitse toinen kansio.

• Äänitysmuodon valitseminen

- 1) Lopeta äänitys, jos käynnissä.
- 2) Siirry alavalikkoon **M**-näppäimellä.
- 3) Valitse **REC Type**(siirry **M**-näppäimellä).
- 4) Valitse haluamasi äänitystyyppi (vahvista **M**-näppäimellä).
- 5) Aloita äänitys ▶||-näppäimellä.

6. Äänitysten toistaminen

- 1) Siirry päävalikkoon
- 2) Valitse **Voice**, siirry tilaan **M**-näppäimellä.
- 3) Aloita toisto ▶||-näppäimellä.
- 4) Vaihda äänitystiedostoa ▶▶- tai ◀◀-näppäimillä.

9. RF-ominaisuuden (FM-lähetin) käyttäminen

• Asettaminen

- 1) Käynnistä RF-toiminto: Siirry toistotilan alavalikkoon **M**-näppäimellä musiikin soidessa. Valitse **RF adjust** (siirry **M**-näppäimellä).

Sääda taajuutta ▶▶- ja ◀◀-näppäimillä 0.1 MHz erotuksilla.

Tallenna taajuus ja palaa toistotilaan **M**-näppäimellä.

- 2) RF-toiminnon voi kytkeä päälle ja pois alavalikon kohdasta **RF POWER** (vaihda tilaa

▶▶- tai ◀◀-näppäimillä)

- 3) Varmista, että taajuus vastaa FM-vastaanottimen taajuutta.

- 4) Lähetystäisyys n. 15 metriä.

- 5) Taajuusalue 87.5 - 108.0 MHz 0.1 MHz eroteluvälillä.

• VOL-näppäin

Paina **VOL**-näppäintä pohjassa käynnistääksesi RF-toiminnon suoraan, musiikin tai videon soidessa, esiasetettu taajuus tulee näkyviin ruudulle.

Paina **VOL**-näppäintä uudelleen pohjassa lopettaaksesi FM-lähetksen.

• RF-muistitoiminto

Sammuta ohjelmisto ▶||-näppäimen pitkällä painalluksella, katkaise sitten soittimen virta. Valittuna ollut taajuus jää muistiin seuraavaa käyttöä varten.

10. Kuvien katseleminen

Auto play: säädä kuvanvaihtoväliä (18sekuntia).
M-näppäimen pitkä painallus vie takaisin päävalikkoon.
Poistu katselutilasta ►-näppäimellä.

11. E-book-toiminto

Tukee .TXT-tekstitiedostoj a

1) Tekstien selaus

Siirry päävalikosta *E-book*-tilaan ja valitse tekstitiedosto listasta (avaa ►-näppäimellä)

Selaa sivuja ►►- ja ◀◀-näppäimillä.

Poistu katselutilasta ►-näppäimellä.

Siirry alavalikkoon M-näppäimellä

Valitse kirjanmerkki kohdasta *Bookmark select*

Poista kirjanmerkki kohdasta *Bookmark delete*

Lisää kirjanmerkki kohdasta *Bookmark add*

2) Katseluasetukset:

Siirry alavalikkoon M-näppäimellä lista-tilassa ja valitse *Play set*

Auto play: määritä sivunkäntönopeus

Manual play: käännä sivua ►►- tai ◀◀-näppäimillä.

12. Järjestelmän asetukset

Määritykset saattavat vaihdella firmware-version mukaan.

• Parametrien selitykset

1. System time äänitetyille tiedostoille.
2. Record type
3. LCD-set päällä laitteen ollessa käyttämättöminä.
4. Language
5. Power off voi sammua automaattisesti
6. Replay mode
7. Online Mode varten tarkoitettu asetus
8. Memory info osuuden prosentteina
9. Firmware version
10. Firmware upgrade
11. Battery Charge (aloita/pysäytä)
12. Exit Poistu.

Asettaa ajan ja päivämäärän

Äänityksen tiedostotyyppin valint a.

Asettaa ajan, jonka taustavalo pysyy

Käytettävän kielen asettaminen

Määritelty aika, jonka jälkeen soitin

Määrittää Replay-tilan asetukset Erikseen *Private Space*-toimintoa

Näyttää muistin koon ja käytetyn tilan

Näyttää ohjelmiston version Ohjelmistopäivitystä varten Akun latauksen hallinta

• Ohjeet

System time - Ajan määrittäminen

käyttämättömänä.

3) Exit - Poistu

Language - Kieli

1) Valitse käytettävä kieli

Power off - Sammutus

Off-Time - Aika (1- 120 sekuntia), jonka jälkeen soitin sammuu näppäinten ollessa

käyttämättöminä ja toisto pysäytettynä, säästääkseen virtaa. Arvon ollessa 0, virransäästötoiminto on pois päältä.

Sleep Timer - Uniajastin: Aika (0- 120 min), jonka jäl keen soitin sammuu näppäinten ollessa käyttämättöminä, riippumatta missä tilassa soitin on.

Huom! Uniajastin on toiminnassa vain yhden kerran ajan määrittystä kohden.

Replay Mode

Manual Replay tarkoittaa, että A-B Replay-tilan loppupiste B, voidaan aset taa vain

käsivalintaisesti.

Auto Replay tarkoittaa, että A-B Replay-tilan loppupiste B, voidaan asettaa automaattisesti.

Online Mode

Jotkin käyttöjärjestelmät (Win 2000 SP4 vanhemmat) eivät tue kahta levyasemaa yhdellä USB-muistilla. Täten, jos *Private Space*-toiminto on päällä, on valittava kumpaa levyä käytetään.

Memory Info - Muistin tila

Näytettävä luku kuvaa muistin kokonaisu määrää ja prosenttiluku kuvaa varatun tilan osuutta.

Battery Charge

1) Start Charge - Aloita lataus

2) Stop Charge - Keskeytä lataus

3) Exit - Poistu

Vinkkejä!

Päiset nopeasti valikoista pois painamalla ►-näppäintä.

13. USB-muisti

Soitin tukee tavallista USB-levy-toimintoa käyttöjärjestelmissä Win 98 eteenpäin (tarvitsee ajurin). Win 2K ja uudemmat (ajurivapaa). Mac OS 10.3 ja uudemmat, Linux Redhat 8.0 ja uudemmat.

Soitin voi käyttää USB-virtaa lataukseen. Paina M-näppäintä mennäksesi päävalikkoon kaapelin ollessa kytkettyinä.

14. Ohjelmistopäivitys

Soitin tukee ohjelmistopäivityksiä erikseen PC:lle asennettavien työkalujen avulla.

- 1) Mene päävalikkoon
- 2) Valitse *System Setting* (siirry M-näppäimellä)
- 3) Valitse *Firmware Upgrade* (siirry M-näppäimellä)
- 4) Yhdistä soitin tietokoneeseen
- 5) Suorita päivitystyökalu *MP3 Player Update* tietokoneella
- 6) Valitse uusi ohjelmisto
- 7) Aloita päivitys ►-näppäimellä
- 8) Onnistuneen päivityksen jälkeen näytölle tulee ilmoitus.

Varoitus!

yhteensopivia minkään muun sarjan soittimien kanssa. Muut ohjelmistot eivät myöskään ole yhteensopivia tämän soittimen kanssa.

15. MINI SD-muistikortin käyttö

- 1) Siirry alavalikkoon **M**-näppäimellä stop-tilassa (Music, AMV, Record, Voice, Album, E-book).
- 2) Valitse *card folder*, avaa **M**-näppäimellä.
- 3) Poistu alavalikosta **M**-näppäimellä.

16. Kansioiden valitseminen

- **Kansioiden valitseminen (pysäys-tilan alavalikossa)**

Tiedostoja voidaan tallentaa eri kansioihin (kansiot tehtävä tietokoneella etukäteen), erityyppisten tiedostojen hallinnan ja toistamisen helpottamiseksi. Soitin pystyy käsittelemään 99 alakansiota.

1) Soittimen täytyy olla stop-tilassa (musiikki, amv, ym. tilassa, mutta tiedostoja ei toisteta)

- 2) Siirry **M**-näppäimellä stop-alavalikkoon
- 3) Valitse *Local Folder* **M**-näppäimellä

- 4) Selaa kansioita **▶▶**- ja **◀◀**-näppäimillä.
- 5) Vahvista valinta **M**-näppäimellä.

- **Tiedostojen poistaminen (Stop-tilan alavalikossa)**

Tiedostoja voi poistaa niitä vastaavissa tiloissa. (Musiikkitiedostot musiikkitilassa jne.)

- 1) Soitin stop-tilassa.
- 2) Siirry **M**-näppäimellä stop-alavalikkoon
- 3) Valitse *Delete* tai *Delete All (poista kaikki)*
- 4) Paina **M**-näppäintä.
- 5) Valitse YES/NO **▶▶**-näppäimellä. Varmista **M**-näppäimellä ja poistaminen alkaa.

Delete All-toiminto poistaa kaikki tilaa vastaavat tiedostot kyseisestä kansioista. (Esim. *Delete All* musiikkitilassa, poistaa kaikki musiikkitiedostot kansioista, mutta äänitykset pysyvät tallella.)

Poistaessasi tiedostoja tietokoneella, muista poistaa laite koneesta oikein, ennen, kuin vedät USB-johdon irti. Muuten tiedostot eivät välttämättä poistu.

- **Playtila (play-alavalikko)**

Erlaisia toistotiloja voidaan valita musiikin kuuntelua (videon katselua) varten (kuten Repeat, satunnainen jne.)

Play Mode - soitin toistaa tiedostot valitun tilan mukaan.

Normal	Toistaa tiedostot senhetkisestä kansioista järjestyksessä, jonka jälkeen siirtyy seuraavaan kansioon.
Repeat One Folder	Toistaa yhtä tiedostoa toistuvasti. Toistaa kaikki tiedostot senhetkisestä kansioista järjestyksessä, jonka jälkeen lopetetaan.
Folder All	Toistaa kaikkia tiedostoja senhetkisestä kansioista toistuvasti.
Repeat All	Toistaa kaikkia tiedostoja toistuvasti.

äänensävyyn tai -korkeuteen vaikuttamatta).

- 1) Kappaleen soidessa
- 2) Siirry **M**-näppäimellä alavalikkoon.
- 3) Valitse *Tempo Rate* **M**-näppäimellä.
- 4) Säädä tempo **▶▶**- ja **◀◀**-näppäimillä.
- 5) Vahvista tempo **M**-näppäimellä, ja palaa edelliseen näyttöön.

- **Replay (play-alavalikko)**

- 1) Kappaleen soidessa
- 2) Siirry **M**-näppäimellä alavalikkoon.
- 3) Valitse *Replay* **M**-näppäimellä.

4) A-B Replay-ikonissa alkaa vilkkua A-kirjain, valitse A-kohta **◀◀**-näppäimellä.

5) B-kirjain alkaa vilkkua, valitse B-kohta **▶▶**-näppäimellä (voit vaihtaa takaisin A-kohtaan **◀◀**-näppäimellä)

6) A- ja B-kohtien väli toistuu, niin monta kertaa, kuin *Replay Times* kohdassa on asetettu. Voit keskeyttää A-B toiston **M**-näppäimellä tai valita uuden.

- **Replay Times**

Katso edellinen.

- **Replay Gap**

Määritä tauko toistojen välissä, *Replay*-toistossa.

17. Private Space (tiedon salaus)

Jos lainaat soitinta muille, sinun ei tarvitse poistaa yksityisiä tiedostoja - voit salata ne.

USB-muisti voidaan jakaa kahteen halutuihin määrityksiin. Muisti näkyy tietokoneella kahtena USB-levynä (Windows 2000 SP4 eteenpäin). Vanhemmissa käyttöjärjestelmissä näkyy vain yksi asema, silloin täytyy soittimesta asettaa joko *Single ordinary disk* tai *Single encrypted disk (System settings -> Online mode)*. Toinen osa voidaan salata "yksityiseksi tilaksi", joka vaatii salasanan avautukseen. (Jos kumpaakaan osaa ei salata, muistia voidaan käsitellä kahtena levynä).

- 1) Kytke soitin tietokoneeseen.
- 2) Asenna *MP3 Player Disk Tool*
- 3) Alustustyökalu - Valitse *Partition and encrypt*, määritä haluttu osuus salatulle levylle, valitse käyttäjätunnus ja salasana, kohtaan *New username* tulee käyttäjätunnus. Kohtaan *New password* tulee uusi salasana, syötä se uudelleen kohtaan *New password confirm*. Tämän jälkeen klikkaa **▶▶**-näppäiä ja osiointi alkaa.
- 4) Osioinnin loputtua, klikkaa *OK* tietokoneen voi käynnistää uudelleen.

Molemmat levyt näkyvät uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Valitse salattu levy, siinä on kolme tiedostoa, kaksi salattua tiedostoa ja yksi suoritettava tiedosto, joka vie vain 300 Kt levytilaa. Suorita *"R disk Decrypt.exe"*, syötä käyttäjätunnus ja salasana. Jos ne ovat oikein, levyyn pääsee käsiksi ja tiedostoja voidaan kopioida. Käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan joka kerta, kun soitin kytketään tietokoneeseen.

Huom!

Muistin jakaminen saattaa poistaa tietoja. Tee varmuuskopiot levyn tiedoista ennen osiointia. Kahden osan yhdistäminen saattaa myös poistaa tietoja.

18. Ongelmienratkaisu

Ei virtaa ON)	* Tarkista, onko akku liitetty oikein * Tarkista, onko soitin kytketty päälle. (virtakytkin
Kuulokkeista ei kuulu mitään kytke kuulokkeet kunnolla kiinni	* Tarkista, ettei äänenvoimakkuus ole nollassa ja * Tarkista, onko kuulokkeiden liitin liikainen.
aiheuttaa staattisen äänen, ja ääni saattaa katketa. korruptoituneet.	* Korruptoituneet MP3-tiedostot saattavat Varmista, että tiedostot eivät ole
Kirjaimet ovat korruptoituneet	* Tarkista, onko oikea kieli asetettu.
Radiolähetys on heikko lähetyviltä	* Säädä soittimen ja kuulokkeiden asentoa * Sammuta kaikki sähkölaitteet soittimen * Kuulokkeita voidaan käyttää antennina
Tiedostonsiirto epäonnistuu kytketty kunnolla.	* Tarkista, onko USB-kaapelivioittunut, tai * Tarkista, onko ajuri asennettu oikein * Tarkista, onko muisti täynnä.

19. Ominaisuudet

Katso englanninkielisestä ohjeesta sivulta 27.

Ostintainkin kopiointi kielletty – Copyright Jammaa.com Delivet Oy 2007