

Käyttöohje Traxter FM

Tämä MP3-soitin on tarkoitettu autossa käytettäväksi. Sen korkealaatuinen MP3-mikropiiri muuntaa muistista äänisignaalksi. FM-lähetinpiiri muuntaa äänisignaalin FM -radiosignaalksi. Kuuntele musiikki äänenlaadulla autosi FM-radion kautta.

Huomioitavaa!

1. Soitin saattaa lämmetä pitkään käytettäessä - tämä on normaalia.
2. Irrota soitin auton pistorasiasta käynnistyksen ajaksi.
3. Vältä taajuuksia, joilla toimii muita radiokanavia (voimakkailla signaaleilla), korkean äänenlaadun va
4. Säädä soittimesta äänenvoimakkuus samalle tasolle, millä muut radiokanavat kuuluvat. Pyri käyttämään äänenvoimakkuuden säätöä normaalikäytössä.

Tarkistus ja ylläpito

Jos punainen LED-valo ei pala, tarkista, toimiiko auton pistorasia oikein. Jos vika ei ole pistorasiassa, soittimen sulake (250V / 0,5A putkisulake) olla palanut - vaihda tarvittaessa. Katso viitekuvaa englannin sivulta 2.

Soittimen osat (katso viitekuvaa englanninkielisen ohjeen sivulta 3)

1. Virtakosketin
2. Kiinnitinjousi
3. Lähetystaajuuden valitsinpainike
4. Edellinen / vol -
5. Toisto / tauko
6. Seuraava / vol +
7. Taajuusnäytön LED
8. Toiminnan ilmaisins-LED
9. Kuulokepaikka
10. Runko

Tietoa soittimesta

1. Soitin ottaa virran suoraan auton sytytinpistorasiasta (12 VDC).
2. Sisäänrakennettua flash-muistia (128 / 256 / 512 / 1024 Mt) voidaan käyttää USB-levyasemana.
3. Tukee MP3, WMA ja ASF pakkausmuotoja
4. Taajuudenvalitsimella voi valita helposti taajuuden väliä 87.7 MHz - 88.9 MHz (0.2 MHz erotteluväli)
5. Etsii ja toistaa MP3-tiedostot automaattisesti
6. Kuulokeliitännän kautta voi kytkeä soittimen mihin tahansa äänentoistolaitteeseen.
7. Nopea tiedonsiirto (USB 2.0)

Soittimen käyttö

1. a) Liitä soitin USB-kaapelilla tietokoneeseen, soitin näkyy USB-levynä. Voit kopioida tiedostot
b) Liitä soittimeen mikä tahansa standardi USB-levy, jossa on musiikkitiedostoja.
2. Liitä soitin auton sytytinpistorasiaan, punainen LED alkaa vilkkua - soitin on toistotilassa.
3. Valitse taajuus **CH**-painikkeella.
4. Avaa autoradio, vaihda se FM-tilaan. Varmista, että vastaanottotaajuus on sama, kuin lähetystaajuus.
5. Toisto keskeytyy/alkaa toisto/tauko-painikkeella.
6. Kappaletta vaihdetaan edellinen-/seuraava-painikkeen lyhyellä painalluksella. Pohjassa pitämi vähentää äänenvoimakkuutta.

Tekniset tiedot

Katso englanninkielisen ohjeen sivulta 7.

Osittainkin kopiointioikeus kielletty. Copyright Delivet Oy Jammaa.com 2007