


Videotiedoston asetukset



Jos haluat leikata videosta vain osan siirrettäväksi, anna tähän alku - ja loppuaika.

Valitaan videon koko

Valitaan videokuvan päivitystaajuus. Mitä korkeampi luku, sitä enemmän videotiedosto vie muistitilaa.

Jos haluat korvata videon äänen toisella WAV-tiedostolla (esim. suomen kielisellä selostuksella tms.) Valitaan äänen pakkaus. Mitä suurempi luku, sitä korkeampi laatu ja sitä enemmän vie muistitilaa.

Muut valinnat:

- Overwrite File = Valitse tämä jos päällekirjoitetaan jo olemassa oleva tiedosto
- Try Other Codecs = Jos videon konvertointi ei onnistu, valitse tämä niin ohjelma kokeilee vaihtoehtoisia kodekkeja konvertointiin.
- Play after converting = Toistetaan video konvertoinnin jälkeen.

Kokeilemalla löytyy paras suhde laadun ja muistikoon välillä.

Suosittelvat asetukset:

- Musiikkivideolle: 96 x 64, middle, Try other codecs
- Elokuvalle: 96 x 64, low, Try other codecs
- Lyhyt nopealiikkeinen sketsi tms: 128 x 64, high